



INSTRUCTION OPERATION MANUAL :

Bracket Header Installation :

1. Terlebih Dahulu melubangi tembok atau dinding untuk pengikat baut sejumlah 4 buah menggunakan mata bor
2. Pasangkan Clamp Header Pada Tembok yang sudah dilubangi
3. Gunakan Baut 12 mm untuk mengencangkan Clamp header

Header Assembly :

4. Pasangkan Plug Pada Header pada salah satu ujung sisi A dengan menggunakan Seal Tape Sealant dan kencangkan menggunakan kunci penguat
5. Pasangkan Hex Nipple Fitting pada ujung lainnya sisi B dengan menggunakan Seal Tape dan kencangkan menggunakan kunci penguat
6. Pasangkan Union Ball Joint Pada Ujung Hex Nipple sisi B dan mengencangkan menggunakan kunci penguat

Header Installation

7. Pasangkan Assembly Header yang sudah completed ke Dinding Branket yang sudah tersedia dudukan L nya
8. Pasangkan U-Bolt dan pasang baut dari sisi bawah dan kencangkan menggunakan kunci penguat
9. Pemasangan Header pada dinding atau tembok telah selesai

Operation Instruction :

10. Posisikan seluruh Valve pada Posisi Tertutup
11. Silahkan menyambung Koneksi sisi B menggunakan Tubing/Pipa/Hose
12. Silahkan menyambung Koneksi sisi C menggunakan Tubing/Pipa/Hose
13. Air Header Telah dapat digunakan dengan membuka aliran Udara dari sumber dan membuka sisi B (main Inlet) pada masukan Utama Header
14. Silahkan membuka cabang dari header sisi-C (Branch Valve) sesuai ke inginan kemana cabangan yang dibutuhkan



PT. SOLUTEC DAYA MANDIRI

FITOK

Air Header

INSTRUCTION INSTALLATION AND OPERATION